

## LADENIE DVB-C káblové pásmo KDS Skalica

### Frekvencie pre ručne Ladenie

Frekvencia v kHz: 346000, 354000, 362000, 370000, 378000, 386000, 394000, 402000,

Prenosová rýchlosť: 6900

Modulácia : 256 QAM

ID siete: 1112

### Nastavenie Televízorov v automatickom režime

#### Sharp

[MENU] na diaľkovom ovládači -> TV -> Režim tuneru kábelové TV:

- Země: slovenska republika
- Kanály: OK
- Vyhledat kanály: OK
- ATV a DTV: OK
- Režim vyhledávání: Přechod
- Frekvence (kHz): 346000
- Modulace 256QAM
- Rychl symb (Ksym/s) 6900
- ID sítě 0 (alebo 1112)
- Vyhledat -> OK

Následuje vyhledávání DTV kanálů a pokračuje ve vyhledávání ATV stanic (možno přeskočit).

#### **Novější modely ...**

[MENU] na diaľkovom ovládači -> Nastavení -> Automatická instalace:

- Nastavení jazyka -> slovensky -> OK
- Typ -> kábelový -> OK
- šifrované stanice [ANO]
- metoda vyhledávání [kanál]
- počáteční kmitočet [346.0] MHz
- ID sítě [1112]
- kvadrurní amplitudová modulace [256] QAM (alebo 64)
- kvadrurní amplitudová modulace [256] QAM
- Spustit vyhledávání -> OK

Továrny nastavení lze aktivovat přes položku Nastavení -> Nulovat (obnova výchozích továrních nastavení) -> OK -> ANO

.....

#### Sony

[MENU] na diaľkovom ovládači MENU -> Nastavení -> Nastavení -> Digitální nastavení -> Digitální ladění -> Automatické digitální ladění -> START - kábelové

- Rychlé ladění - ID auto - vyhledat podle kanálů (rychlé ladění)
- Frekvence: 346 MHz
- modulace: 256 (QAM)
- symbolrate: 6900 (6.9 Msym/s)

Všechny služby -> START

\*\*\*\*\*

## **Panasonic**

U starších modelů TV přijímačů (r.v. cca do 2013) bylo potřeba k aktivaci položky DVB-C tuneru mít zvoleno v menu zemi původu -> Finsko.

### **Uvedení to továrního nastavení**

- MENU (na DO) – Nastavení -> Nastavení systému -> expediční nastavení
- Potvrdit 3x OK – následně Off/On (tlačítkem na TV)
- Vybrat jazyk čeština/slovenčina
- Vybrat země FINSKO (region např. Helsinky) – platí pouze u starších modelů cca do roku 2013
- Režim vyhledávání – všechny kanály (pokud lze vybrat typ, pak zvolíme DVB-C)
- POZOR – vyčkat na první skupinu kanálů a pak přerušit vyhledávání EXIT
- Pokud TV přejde na ladění DVB-T a analogu – ihned ukončit – EXIT na DO
- Vybrat – DOMÁCNOST
- MENU (na DO) -> Nastavení -> Menu ladění DVB-C – > automatické ladění
- Režim vyhledávání – všechny kanály
- Režim zobrazení – rychlý
- Frekvence – 346 MHz
- Přenosová rychlost – 6900
- ID sítě – auto

START

Upozornění: Pro správnou funkci [HbbTV](#) doporučujeme používat aktuální Firmware a správnou zemi původu!

\*\*\*\*\*

## **Toshiba**

Rychlé (první) nastavení

- Jazyk: slovensky (česky)
- Režim: doma
- Země: slovensko (česká republika)
- Režim Tuneru: kabel
- Režim ladění: DTV
- Typ vyhledávání: Rychle
- Počáteční frekvence: 346.000 MHz
- Koncová frekvence: 410.000 MHz
- Modulace: QAM 256
- Rychlost symbolů: 6900 KS/s
- ID sítě: auto
- Spustit vyhledávání: OK

Seřazení kanálů: Menu – Nastavení – Nastavení DTV – Kanály (označit OK) – přesunout na požadovanou pozici – OK uložit – exit

\*\*\*\*\*

## **Starší modely TV Toshiba**

Volba vstupu přepnout na TV (aby se šlo dostat do menu ladění)

[MENU] na dálkovém ovládači MENU ->

- Země – Jiné (nebo Německo)
- Jazyk OSD – Slovenčina( Čeština)
- Režim tuneru – Kabel
- Nyní zvolit – Kanály – OK
- Automatické vyhledávání – OK
- Režim vyhledávání – Plný

Vyhledat – OK (ponechat ladit – trvá cca 30 min), některé modely měly problém s programy se stejným SID u kanálů – řeší nový Firmware.

\*\*\*\*\*

## **LG**

[MENU] na dálkovém ovládači -> Možnosti:

- Jazyk -> Slovensko (česky)
- Země: Slovensko (Česká republika) – alternativně lze také vybrat – – (dvě čárky) – (u některých modelů je DVB-C tuner funkční až při výběru Finska, Švédska nebo Irska)
- Kabelové TV – Uživatel
- Nastavení -> Automatické ladění:
- Vlastní ladění: Zap.
- Výběr poskytovatele signálu: Další provozovatelé
- Symbolová rychlost: 6900
- Modulace: 256 QAM
- ID sítě: automaticky (nebo 0)
- Počáteční frekvence: 346000
- Koncová frekvence: 410000
- Vyhledat pouze digitální
- Zrušit „fajfku“: Automatické číslování (jinak nepůjdou seřadit programy)
- Zrušit „fajfku“: Přeskočit zakódované programy (jinak se naladí pouze Základní nabídka)
- OK -> Start
- Zavřít (po naladění DVB-C přeskočí TV na ladění analogové – lze zrušit)
- RYCHLÉ – > OK

Upozornění: Pro správnou funkci HbbTV doporučujeme používat aktuální Firmware a zemi původu Česká republika!

\*\*\*\*\*

## **Samsung**

MENU -> Vysílání (kanál)

- Automatické ladění: (nejdříve vyplnit hodnoty – krok 1. a pak ladit – krok 2.)
- Anténa: Kabel
- Země: slovenska (česká ) rep. (PIN 0000 – čtyři nuly)

1. krok) Možnost vyhledávání kabelové sítě

- Počáteční kmitočet: 346000 kHz
- Konečný kmitočet: 410000 kHz

- Přenosová rychlost: 6900 Ks/s
- Modulace: 256 QAM
- ZPĚT

2. krok) *Automatické ladění*: vybrat tečku –> Kabel -> digitální ... DALŠÍ/  
Režim vyhledávání : síť -> Hledat -> OK ( dokončit EXIT

\*\*\*\*\*

## Philips

Na dálkovém ovládači „domeček“ (nebo tlačítko SETUP pokud je)

- Vybrat ikonku ozubeného kolečka – Nastavení (nebo -> Všechna nastavení)
- Zvolit – hledat kanály (Instalace antény/kabelu -> hledat kanály)
- Znovu nainstalovat kanály (Opak. instalace kanálů) – země Slovensko (česká republika)
- Kabel DVB-C
- Nastavení – Digitální kanály (ZAPNUTO – pouze digitální kanály)
- Zvolit NASTAVENÍ
- Režim přenosové rychlosti zvolit – Ručně
- Přenosová rychlost – 6900
- Prohledávání frekvence – rychlé prohledávání (RYCHLÝ)
- Potvrdit – HOTOVO (zelené tlačítko)
- (po ukončení nastavení a návratu na předchozí krok) – zvolit -> SPUSTIT
- Při dotazu na síťovou frekvenci nastavit 346.00 (frekvence sítě -> RUČNÍ)

Krok 1 – ladí DVB-C – cca 3 minuty

Krok 2 – ladí analog – cca 3 minuty (nebo zcela vynechán)

Potvrdit – Dokončit (HOTOVO)

\*\*\*\*\*

## Grundig

[MENU] na dálkovém ovládači -> Zdroj TV signálu-> KABEL:

- Země: slovensko (česká republika)
- Auto vyhledávání kanálů
- Způsob připojení: KABEL
- Vyhledávání: DTV (popřípadě DTV & ATV)
- Způsob vyhledávání: rychle
- Frekvence: 346 (uložit)
- ID sítě auto
- Vyhledat -> OK

\*\*\*\*\*

## GoGEN

Televizní přijímače od roku 2012 obsahují DVB-C tuner. ([seznam](#))

[MENU] na dálkovém ovládači -> Instalace -> OK

- První instalace -> ANO -> OK
- Vybrat jazyk -> slovensko (česky)

- Země: vybrat -> slovensko (česko)
- Jazyk TXT -> západ
- Hledat kódované -> ANO
- OK -> spustit hledání -> spustit automatické -> NE

Zpět na Instalace -> ruční skenování kanálů -> OK

- Typ hledání -> Digitální kabel a analog
- Frekvence: 346 MHz
- Modulace: 256 QAM
- Přenosová rychlost: 6900
- Vyhledání sítě -> Aktivováno
- OK -> spustit hledání

\*\*\*\*\*

### **SENCOR**

[MENU] na dálkovém ovládači -> Nastavení -> Prvotní nastavení – (heslo 0000)

- OSD -> slovensky (česky)
- Režim nastavení -> domov
- Země: vybrat -> slovensky ( česky)
- Typ antény -> kabel
- Auto hledání -> DTV
- LCN -> vyp. (zap. znamená, že budou programy částečně seřazeny)

START

- Typ hledání -> pokročilé
- ID sítě: auto
- Frekvence: 346000 kHz
- Symbolová rychlost: 6900
- START -> spustit hledání

\*\*\*\*\*

### **Novější modely SENCOR:**

[MENU] na dálkovém ovládači -> KANÁL

- Automatické ladění -> (Enter)
- *Nastavení ladění*
- Země: česká rep.
- Typ ladění: DTV
- Druh ladění: DVB-C
- Typ hledání: síťové
- ID sítě: auto
- Frekvence: 346000 kHz
- Symbolová rychlost: 6900
- ENTER -> spustit hledání

\*\*\*\*\*

### **Thomson**

[MENU] na dálkovém ovládači -> Nastavení -> OK  
Režim tuneru -> Kabel

- Kanály: OK
- Aut. hledání: OK
- Země: slovensko (česká republika) – OK
- Digital: OK
- Režim skenování: Dopředu
- Frekvence (kHz): 346000
- Modulace 256QAM
- Rychl symb (Ksym/s) 6900
- ID sítě 0 (alebo 1112)
- Vyhledat -> OK
- Exit na DO

\*\*\*\*\*

## JVC

[MENU] na dálkovém ovládači -> Nastavení -> OK

- - Kanály: OK
  - Aut. hledání: OK
  - Země: slovensko (česká republika) – OK
  - Digital: OK
  - Režim skenování: Dopředu
  - Frekvence (kHz): 346000
  - Modulace 256QAM
  - Rychl symb (Ksym/s) 6900
  - ID sítě 1112
  - Vyhledat -> OK
  - Po ukončení hledání (cca 3 min) Exit na DO

RESET do továrního nastavení:

[MENU] na dálkovém ovládači -> Nastavení -> OK

- Reset shop (heslo 1234)
- Počáteční nastavení -> Slovensko (Česky) -> OK
- Země -> Slovensko ( Česká republika )-> OK
- Režim tuneru -> Kabel
- Typ kanálů -> Digitální
- Vyhledat kanály -> Vyhledat

\*\*\*\*\*

## Finlux

[MENU] na dálkovém ovládači -> Instalace -> OK

První instalace -> (potvrdit OK) -> First time installation (vybrat – Česky) -> OK

První instalace:

- Země Slovensko (Česko)
- Typ hledání – Pouze digitální (nebo dle potřeby)
- Jazyk TX – Západ
- Hledat zakódované – ANO
- Spustit hledání -> OK



## TCL

– MENU -> Nastavení -> Režim tuneru -> Kabel

- Automatické hledání ... -> OK
- Země –Slovensko ( Česká republika) ... -> OK
- Digital ... -> OK
- Režim skenování -> Dopředu
  
- Frekvence -> 346000 kHz
- Modulace -> 256 QAM
- Přenosová rychlost -> 6900
- ID sítě -> 1112
- Vyhledat -> OK

## ORAVA

[MENU] na dálkovém ovládači -> vyhledat položku „Obnovení továrního nastavení“ -> OK (vyčkat)

- vybrat jazyk OSD -> slovensky ( česky )-> OK
- výběr režimu -> Domácí mód -> Ano
- DVB Vyberte typ -> DVB-C -> OK
- DVB-C nabídka skenování -> změnit (šipkou doprava) na Sken typ -> Síťové skenování

-Frekvence 346 000

-ID – auto

– Modulace: 256 QAM

-Symbolová rychlost – 6900

- OK
- Typ ladění (šipkou dolů) vybrat -> Slovensko (Česká republika) -> OK
- vyčkat na dokončení naladění kanálů (cca 4 min)